

LEGINSTRUCTIE ROLLEN HAUTE COUTURE COLLECTIE VAN LOUIS DE POORTERE

Algemeen

Louise de Poortere materiaal is eigenlijk een product om tapijten van te maken, maar kunnen desgewenst ook als banen materiaal worden verwerkt mits men de voorgeschreven methode toepast. Zie onderstaande link voor een voorproef hoe de naden verwerkt dienen te worden.

<https://drive.google.com/open?id=1fzNOHMg4Asb2KApxMTIaxNlyfme6kN51>

De plaatsing van Louise de Poortere vloerbedekking dient te worden uitgevoerd door een vakman, onder omstandigheden die gelijk zijn aan de condities waarin de ruimte zal worden gebruikt.

Lees het hele document voordat u Louise de Poortere installeert. Deze handleiding is gebaseerd op en volgens de Europese normen CEN / TS 14472-4: 2003-1 en CEN / TS 14472-4: 2003.

Bij het niet respecteren van de instructie vervalt de garantie. Alle verbintenissen aangaan door LEOXX zijn onderworpen aan onze algemene voorwaarden, te vinden op onze website: www.leoxx.nl.

Opslag en controle

Rollen moeten horizontaal in hun originele verpakking worden vervoerd en opgeslagen en bij een kamertemperatuur van 18-22 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 50-60% worden bewaard.

Plaats er geen zware voorwerpen op om beschadiging te voorkomen.

Zichtbare gebreken kunnen na plaatsing of op maat snijden van de vloerbedekking niet meer teruggenomen worden. Deze dienen op voorhand gemeld te worden conform onze algemene voorwaarden.

Ondergrondvoorbereiding en egalisatie

De ondervloer moet vlak, druk vast en scheurvrij zijn, permanent droog en vrij zijn van verontreinigingen zoals vuil en stof, olie, vet of andere. Oude vloerbedekkingen en lijmen dienen zorgvuldig verwijderd te worden en beschadigde delen of gaten in de ondervloer dienen hersteld te worden.

De ondergrond dient vervolgens behandeld te worden met een primer en geëgaliseerd te worden. Gebruik hiervoor enkel productsystemen van één fabrikant en volg nauwgezet zijn voorschriften. Deze zullen verschillen naargelang de soort ondergrond (beton, anhydriet, hout, ...).

De egalisatie dient droog te zijn, geschuurd en stofvrij gemaakt te worden vooraleer de lijm en vloerbedekking aangebracht kan worden.

Plaatsing

1. Acclimatisatie

De rollen dienen, 24 uur te acclimatiseren voor verlegging. De vloertemperatuur dient tenminste 15 °C te zijn, en de kamertemperatuur dient tussen de 18 °C en 25 °C te zijn. De relatieve vochtigheid moet tussen 55% en 75% zijn. Ontrol de rollen. Leg de banen allemaal in dezelfde richting naast elkaar, zie pijlen op de rugzijde. Als het materiaal wordt geïnstalleerd op vloeren met vloerverwarming, zijn speciale voorzorgsmaatregelen nodig:

- Controleer of de vloerverwarming goed werkt (dat het opstart protocol is geweest bij een nieuwe vloer) voordat u verder gaat met de installatie.
- Houd er rekening mee dat de minimale uithardingstijd voor beton 21 dagen is.

- Houd de vloer drie dagen op 25 °C en verhoog de temperatuur geleidelijk gedurende vier dagen naar de maximumtemperatuur. Repareer eventuele scheuren en verwarm opnieuw gedurende 14 dagen.
- Schakel de vloerverwarming minstens 48 uur uit voordat u het tapijt installeert en houd deze minimaal 48 uur uit na het beëindigen van het installatieproces. I.v.m. van de lijm.
- Gebruik indien nodig een ander verwarmingssysteem om te zorgen voor voldoende temperatuur voor de installatie.
- Verhoog na het plaatsen van de vloerbedekking de vloerverwarming geleidelijk tot maximaal 27 °C. Temperaturen hoger dan 27 °C moeten ook worden vermeden als er leidingen in de ondervloer zijn.

Aanbevolen lijmen

De onderstaande lijmen zijn getest en goedgekeurd voor de installatie van Louis de Poortere.

Ondergrond voorbereiding

Primer en egalisatie van de zelfde leverancier gebruiken.

Lijmen

- Eurocol 509
- Uzin UZ 57
- Aquacol T Mapei

Lees altijd aandachtig en volg de aanbevelingen en adviezen van de lijmfabrikant.

Benodigde gereedschappen:

- Lasapparaat Heatbond Systeem
- Spray contactlijm (tesa)
- Rechte rij
- Messen
- HSGM HeiBschneider
- Lasband

Versnijden

Alvorens te snijden, moet de installateur het materiaal controleren om het volgende te verifiëren:

- Product en kleur komen overeen met de bestelling.
- Geleverde hoeveelheid komt overeen met de bestelling.
- Afmetingen en aspect zijn correct. Neem in geval van defecten of schade tijdens transport contact op met ons verkoopteam voordat u het materiaal snijdt of installeert. Leoxx accepteert geen claims op gemanipuleerd of geïnstalleerd materiaal.

Controleer of alle rollen voor een bepaald gebied identieke partijnummers hebben om een goede kleurovereenkomst te garanderen.

Houd bij het berekenen van de benodigde hoeveelheid dat de banen een werkende breedte hebben van ± 295 cm.

Het snijden van de banen dient steeds te gebeuren vooraleer de lijm aan te brengen.

De zelf(zij)kanten van de banen dienen recht gesneden te worden langs een rechte rij.

Zorg ervoor dat alle banen in de zelfde richting liggen, gemarkeerd door de pijlen op de achterkant van de banen.

Lassen van de naden

Nadat de banen zijn recht gesneden dient aan de achterzijde 4 cm viltbacking verwijderd te worden, dit doe je met een HSGM HeiBschneider. Zie instructiefilm.

Vervolgens vouw het tapijt 2 cm. naar binnen, vooraf spray je hier de contactlijmspray op (neem de voorgeschreven droogtijd in acht). Nadat beide banen op deze manier zijn verwerkt leg je de banen naast elkaar op de plaats waar ze moeten komen en las de banen aan elkaar met het Heatbond systeem. Hierna kunnen de banen verlijmt worden met een universele tapijtlijm.

Nieuwe vloer beschermen

Onmiddellijk na installatie dient de vloer afgedekt te worden met een folie of karton, zo worden beschadigingen voorkomen die kunnen ontstaan door werkzaamheden uitgevoerd na plaatsing van de vloerbedekking.

25-06-2019